

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Típus: 042B, 043B

KEZELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI UTASÍTÁSOK FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

Tartalomjegyzék

1. Rugós szelep, típus: 042B, 043B	2
2. Felépítés	2
3. Anyagminőség	2
4. Beépítés	2
5. Kezelés, működés	3
6. Karbantartás	3
7. Meghibásodások	4
8. Javítás adatai	5
9. Záradék	5

1. Rugós szelep, típus: 042B, 043B

A 042B típus sarok, a 043B pedig egyenesállású kivitel. Funkció szempontjából mindkettő lehet elzáró ill. szabályozó. Az elzáró kivitel forgatógombja fekete, a szabályozóé pedig piros színű.

Adott gyártási számú szelep konkrét műszaki adatait ld. a szelephez mellékelt Gépkönyv Adatlapján.

2. Felépítés

A szelepet alapvetően két részre lehet osztani.

A felső rész felépítése a következő.

A szelepszár (15) zárófelülete záráskor felütközik a cserélhető szelepüléken (13). A szelepülék (13) és a szeleptest (1) közötti zárást az üléktömítés (3, tömítőgyűrű) biztosítja.

A menetesdarab (6) rögzíti a szelepüléket (13) az üléktartón (2), 3 db V-gyűrűn (5) és a tömítéstartón (14) keresztül. A menetesdarab (6) 2 db csúszógyűrűvel (8) fogja közre a működtetőanyát (9). A menetesdarabot (6) kúpos hernyócsavar (27) biztosítja elfordulás ellen.

A szelepszár (15) a működés során csak haladó, a forgatógomb (10) pedig csak forgó mozgást végez. Ez a kialakuló súrlódási viszonyok és egy csapos hernyócsavar (7) hatására jön létre.

A forgatógombot (10) és a működtetőanyát (6) súllyesztettfejú csavar (28) fogja össze a zárótárcsán (16) keresztül. A forgatógombon (10) az adattábla (20) a szelep jellemzőit tartalmazza.

Táblába szereléskor a menetesdarabon (6) levő anyával (17) lehet rögzíteni a szelepet.

Az alsó, lefúvató egység a következőként épül fel.

A lefúvató (24) menetesen kapcsolódik a szeleptesthez (1) és rögzíti az üléket (21). A zárótestet (23) nyomórugó (22) szorítja az ülékhez (21).

A zárótest (23) és az ülék (21) között a tömítést egy gyűrű (25), a szeleptest (1) és az ülék (21) között pedig a tömítőgyűrű (3) biztosítja.

3. Anyagminőség

A szelep alkatrészei az MSZ; EN; DIN szabványnak megfelelő anyagból készülnek. Ennek tanúsítása a Gépkönyvben szereplő Szakértői minőségi bizonyítványban (EN 10204.3.1.) található.

A Gépkönyvben szereplő anyagminőségtől el lehet térni egy későbbi megrendelés során a gyártóval történő közös megállapodás alapján.

4. Beépítés

A közeg átáramlási irányát a szeleptest oldalán **nyíl** jelzi. A szelepet ennek figyelembevételével kell beépíteni.

Ha a szelep **beépítése hegesztéssel** történik, akkor a szeleptest tömítéssel érintkező részének hőmérséklete nem emelkedhet $+200\text{ °C}$ fölé, mert a tömítés károsodik.

Hegesztőtoldattal szerelt szelep beépítése esetén a következőkre kell ügyelni:

1. hegesztőtoldatokat szilárdan rögzíteni kell a szeleptesthez hollandi anyákkal
2. toldatot **csak ezután szabad** beheszeszteni a helyére

Figyelem!

A menetesdarab (6) minden esetben az üzemi feltételeknek megfelelően van beállítva. Utánhúzósa vagy lazítása tilos!

A szeleptestet (1) megfűrni (rögzítés céljából is) tilos!

5. Kezelés, működés

Záráskor a forgatógombot (10) az óramutató járásával egyező (záró) irányba kell forgatni, amíg a szelepszár fel nem ütközik a szelepüléken (3). Nyitáskor a forgatógombot (10) az óramutató járásával ellentétes (nyitó) irányba kell forgatni, szintén felütközésig.

Nyitáskor ill. záráskor a forgatógomb (10) csak forgó, a szelepszár (15) csak haladó mozgást végez.

Szabályozó szelep átömlési karakterisztikája közel lineáris.

Ha a belépő oldalon a nyomás a biztonsági érték fölé emelkedik, akkor az adott rugóerő ellenében a zárótest (23) elemelkedik az üléről (21). A zárótest (23) és a lefúvató (24) közötti résen és a lefúvató (24) furatain keresztül a közeg távozik a rendszerből, míg be nem áll a biztonságos üzemi nyomás.

Figyelem!

Tilos a forgatógombot (10) hosszabbítóval működtetni, mert a szelep meghibásodik.

A közeg megválasztásánál ügyelni kell arra, hogy ne károsítsa a szelep alkatrészeinek anyagát (ld. a Gépkönyvben szereplő Szakértői minőségi bizonyítványt (EN 10204.3.1.).

6. Karbantartás

A szelep szakszerű használat esetén különösebb karbantartást nem igényel.

7. Meghibásodások

7.1. Jelenség

A szelep elzárt állapotban ereszt.

7.1.1. Hiba okai

– zárófelületek sérülése

A szilárd szennyeződések tartalmazó közeg és a vegyes fázisú áramlás következtében hibásodnak meg ezek a felületek.

7.1.2. Javítás menete

A hibát a szeleptülék (13) megfordításával vagy a szeleptülék (13) és az ülékto-
mítás (3) cseréjével lehet javítani. A javítás elvégzésekor a szelepet **nem kell ki-
bontani a vezetékből**. A következő lépéseket kell sorrendben elvégezni:

1. szelep nyitása a forgatógombbal (10) egészen felütkezésig
2. kúpos hernyócsavar (27) eltávolítása
3. menetesdarab (6) lecsavarása a szeleptestről (1)
4. szelep szerelt belső részének eltávolítása
5. szeleptülék (13) kiemelése
6. új tömítőgyűrű (3) elhelyezése a szeleptülék (13) megfelelő oldalán
7. megfordított vagy az új szeleptülék (13) behelyezése a szeleptestbe
8. felhasználható kenőanyagot ld. a Gépkeönyvben
9. szelep szerelt belső részének visszahelyezése (a szelepszár nyitott véghely-
zetben)
10. menetesdarab (6) meghúzása kézzel
11. szelep zárása (szeleptülék központosítása)
12. szelep nyitása minimum két fordulatot
13. menetesdarab (6) végleges meghúzása (meghúzási nyomatékot ld. a Gép-
keönyvben)
14. kúpos hernyócsavar (27) becsavarása
15. nyomáspróba

7.2. Jelenség

A szelep a szelepszárnál ereszt.

7.2.1. Hiba okai

- szelepszár (15) tömítésének (5) sérülése
- szelepszár felületének sérülése

A korrózió és a szilárd szennyeződés hatására a szelepszár sima felülete kitöre-
dezik, egyenetlenné válik. Ennek következtében a szelepszár (15) működés köz-
ben kihordja a tömítést (5).

7.2.2. Javítás menete

A javítás elvégzésekor a szelepet **nem kell kibontani a vezetékből**. A javítás menete a felépítésből és az ábrából egyértelműen következik. A javítási adatokat ld. a Gépkönyvben. A szerelés elvégzése után a **nyomáspróba elvégzése kötelező**.

7.3. Jelenség

A szelep a lefűvató egységnél átereszt.

7.3.1. Hiba oka

– lefűvató egység zárófelületeinek sérülése

A szilárd szennyeződések tartalmazó közeg és a vegyes fázisú áramlás következtében hibásodnak meg ezek a felületek.

7.3.2. Javítás menete

A javítás elvégzésekor a szelepet **nem kell kibontani a vezetékből**. A következő lépéseket kell sorrendben elvégezni:

1. lefűvató (24) kicsavarása a szeleptestből (1)
2. ülék (21) kiemelése
3. ülék (21) és a tömítések (3, 25) cseréje
4. új ülék (21) behelyezése
5. lefűvató (24) becsavarása (a benne levő alkatrészekkel együtt)
6. működéspróba és nyomáspróba

8. Javítás adatai

Javítási munkák végzésekor a Gépkönyvben található Adatlapon leírt adatok **kötelezően betartandók**.

9. Záradék


A szeleppel kapcsolatos bármely kérdéssel forduljon a gyártó céghez.

A nyersanyagok, a szelepek és a cég tanúsításával kapcsolatban ld. a Gépkönyvet.

Figyelem!

Ha a megrendelő a felhasználói kézikönyvben leírtaktól eltér, akkor a keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget (ld. még a Minőségi garancia című lapot a Gépkönyvben).

Ábra



1. Szeleptest
2. Üléktartó
3. Tömítőgyűrű
4. V-gyűrű
5. Menetesdarab
6. Menetesdarab
7. Hernyócsavar
8. Csúszógyűrű
9. Működtetőanya
10. Forgatógomb
11. Szelepülék
12. Tömítéstartó
13. Szelepszár
14. Zárótárcsa
15. Anya
16. Adattábla
17. Üléc
18. Nyomórugó
19. Zárótest
20. Lefúvató
21. Gyűrű
22. Hernyócsavar
23. Sf. csavar